

# Popcorn-Maschine



## 1 Aufheizen

Schalten Sie die Maschine hier an. Dabei wird der Topf erhitzt.

Aktivieren Sie das Licht und die Heizplatte am Boden, damit frisches Popcorn warmgehalten wird.



## 2 Zutaten

Das Aufheizen dauert **6 Minuten!**

Während dieser Zeit bereiten Sie alle Zutaten in korrekter Menge vor, um sie in einem Zug verarbeiten zu können.

## 3 Zubereiten

Aktivieren Sie mit diesem Schalter den Dreharm und geben Sie die Zutaten zügig in einem Gang in den Topf. Sofort Deckel und Türen schließen!

## 4

Wenn keine Popp-Geräusche mehr zu hören sind, ist die Herstellung abgeschlossen - nach ca. 2 Minuten!



## 5 Deckel öffnen

Erst wenn keine Popp-Geräusche mehr zu hören sind, nutzen Sie den linken schwarzen Hebel, um den Deckel des Topfes oben am Magnet zu befestigen.



## 6 Ausleeren

Drehen Sie den rechten schwarzen Hebel gegen den Uhrzeigersinn, um das Popcorn aus dem Topf auf die Warmhalteplatte zu befördern. Danach richten Sie den Hebel nach oben und drücken den Topf zurück in die ursprüngliche Position. Er rastet dort ein.



## Zutaten pro Durchgang

50ml Popcorn-Öl  
150g Popcorn-Mais  
60g Zucker



Nach der Herstellung „Heat“ und „Turn“ abschalten! Fertiges Popcorn wird auf der Heizplatte am Boden („Warming and Light“) warmgehalten!



Maschine nur auf ebener, stabiler Fläche nutzen!  
  
Popcorn nur mit geschlossenen Türen herstellen! Haut kann Verbrennungen erleiden!